

PROTEK

system



**Zestaw podstawowej ochrony przed
skażeniami biologiczno-chemicznymi**

**do zastosowania w ramach
obrony cywilnej**

W ZESTAWIE :

- **PRO CHEM I CPM E**

wysoka ochrona przed biologicznymi substancjami niebezpiecznymi oraz ciekłymi chemikaliami pod ciśnieniem do 2 barów.



EN 14605

EN 1149-5

EN 1073-2

EN ISO 13982-1

EN 13034 + A1

- **MASKA FILTRUJĄCA FFP3**

Najwyższy poziom ochrony dróg oddechowych, filtrując co najmniej 99% cząstek, w tym pyły toksyczne, rakotwórcze, radioaktywne, a także wirusy i bakterie



PN-EN 149+A1:2010

- **RĘKAWICE SHOWA 732**

Gwarantują absolutną szczelność, skutecznie izolując dłonie od cieczy i potencjalnie niebezpiecznych substancji.



EN 388:2016+A1:2018

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

- **OSŁONY NA BUTY UH-MF-45 RS/P**

Materiał, z którego wykonane są osłony spełnia normę antystatyczną oraz normę bariery biologicznej. Dodatkowo podeszwa jest antypoślizgowa.



EN1149-5

EN14126-2

- **OKULARY OCHRONNE PORTWEST**

Poliwęglanowa osłona zapewnia dodatkową ochronę przed cząsteczkami i uderzeniami.



- **WOREK NA ODPADY BIOLOGICZNE**



Jak prawidłowo założyć jednorazowy kombinezon ochrony biologicznej?

◆ 1. Przygotowanie

Sprawdź komplet środków ochrony osobistej (kombinezon, maska, gogle/przyłbica, rękawice, ochraniacze na obuwie).

Usuń biżuterię, zwiąż włosy, zdezynfekuj ręce.

◆ 2. Zakładanie – krok po kroku

- Załóż nogi w nogawki kombinezonu.
- Nie zapinaj jeszcze suwaka.
- Załóż ochraniacze na buty lub kalosze.
- Nogawki powinny nachodzić na obuwie.
- Załóż maskę ochronną (np. FFP2/FFP3) i upewnij się, że dobrze przylega.
- Załóż gogle lub przyłbicę.
- Gogle powinny zachodzić na maskę.
- Włóż ręce w rękawy.
- Zaczep kciuki w pętelki
- Załóż rękawice.
- Można zakleić taśmą miejsce styku.
- Załóż kaptur, zasuń suwak i zabezpiecz klapą.

◆ 3. Gotowe? Sprawdź!

- Czy wszystko dobrze przylega?
- Czy żadna część ciała nie jest odsłonięta?
- Czy możesz się swobodnie poruszać?

📌 PAMIĘTAJ:

Zakładaj kombinezon w czystym miejscu, najlepiej z pomocą drugiej osoby.
Nie dotykaj twarzy i nie poprawiaj maski po założeniu.

Protek-System Sp. z o.o. ul. Pawia 33, 81-078 Gdynia



+48 (0) 58 661 89 63



www.protek-ystem.pl



protek@protek-system.pl